

Таймер полива RAINMATIC ITM-1

Инструкция по эксплуатации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТАЙМЕРА:

- Длительность полива от 1 минут до 120 минут
- Частота полива от 1 часа до 72 часов или еженедельно
- Водонепроницаемый блок управления
- Подключение воды: внутренняя резьба 3/4"
- Подключение шланга: внешняя резьба 3/4" с адаптером типа quick click (быстросъем для шланга)
- наличие шарового клапана (механизм для перекрытия подачи воды);
- рабочее давление 0-6 Атм. (может работать даже при нулевом давлении «самотеком»);
- наличие съемного фильтра грубой очистки (располагается на соединении в верхней части устройства, не пропускает крупный мусор);

УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ:

1. Извлеките батарейный отсек и вставьте две щелочные батарейки (AAA) 2 шт., 1,5В.
2. Используйте только новые алкалиновые батарейки в начале сезона. Не используйте аккумуляторы.
3. Проверьте правильность установки батареек и их работу путем нажатия на кнопку ручного полива. Вы должны услышать работу моторчика.
4. Установите переключатель **Длительность** в положение **Выкл** при присоединении шланга.
5. Закройте крышку батарейного отсека.
6. Подсоедините адаптер с резьбой 3/4 к питающему трубопроводу или к крану с резьбой. Зафиксируйте адаптер прижимным кольцом. Не используйте чрезмерное усилие и инструменты во избежание поломок адаптера.

ПРИМЕР 1: необходимо установить полив 2 раза в день по 15 минут. Установите «Интервал» = 12; «Длительность» = 15. Первый полив начнется автоматически через 12 часов от текущего времени.



ПРИМЕР 2: необходимо установить полив 1 раз в день по 30 минут. Установите «Интервал» = 24; «Длительность» = 30. Первый полив начнется автоматически через 24 часа от текущего времени.



ВАЖНО:

ПРИ ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ НАСТРОЕК:

Подождите не менее 3-х секунд, что включились новые настройки, это показывает быстро мигающий индикатор. Каждое изменение частоты полива («Интервал»), будет автоматически пересчитывать время начала первого полива. Но изменение длительности полива («Длительность») не меняет время начала полива.

ПРИМЕР 3: Текущее время - 8:00, необходимо установить полив 1 раз в день по 15 минут. Установите «Интервал» = 24; «Длительность» = 15. Первый полив должен начаться автоматически через 24 часа, т.е. в 8:00 следующего дня. Если вы хотите начать первый полив на 2 часа позже, т.е. в 10:00, от необходимо нажать кнопку Задержка полива («Интервал +1 час») не менее 3-х секунд, индикатор горит постоянно, нажать кнопку два раза, время начала первого полива увеличится на 2 часа и составит в итоге 26 часов. Полив качнется в 10:00 на следующий день и будет поливать каждый день в 10:00 по 15 минут.

РУЧНОЙ ПОЛИВ

1. Чтобы начать ручной полив - установите переключатель «Длительность» в положение - Вкл.
2. Чтобы завершить ручной полив - установите переключатель «Длительность» в положение - Выкл.
3. Когда завершите ручной полив - установите другие, требуемые вам, настройки.

ЗАЩИТА ТАЙМЕРА ОТ ПОВРЕЖДЕНИЙ

- Электронный таймер предназначен для бытового использования в системах полива. Не предназначен для использования в промышленности, а также, для работы с легковоспламеняющимися и химическими веществами.
- Рабочее давление составляет от «0» до «6» бар
- Используйте только чистую воду с температурой от 1 до 60 гр. Цельсия.
- Устанавливайте таймер вертикально, согласно стрелке движения воды, сверху вход, внизу выход воды.
- Защищите таймер от замерзания зимой. Отсоедините таймер, слейте остатки воды, выньте батареи и храните в помещении.